## solarone valdiklio prijungimo instrukcija

1. Paspauskite PROG mygtuką ir palaikykite 3 s.

Prietaisas pereina į programavimo režimą



inion

3. Paimkite išmanųjį telefoną, planšetinį kompiuterį ar nešiojamą kompiuterį ir atidarykite WiFi ryšio langą. Prisijunkite prie "Inion" tinklo.

Slaptažodis scadacmms



4. Kai kurie išmanieji telefonai gali paklausti "Stay connected?" – pasirinkite atsakymą "yes".



5. Atidarykite interneto naršyklę ir įveskite ``192.168.4.1''

Atsidarys langas su valdiklio nustatymais:

WiFi

WiFi

Devi

WiFi SSID – jūsų belaidžio WiFi tinklo pavadinimas;

Išsirinkite savo tinklą iš esančių sąraše tinklų.

SSID:	Santa    signal is good
password:	Santa_EXT  Signal is weak -72dBm Teo-56995D-Greitasis  Signal is awful -81dBm
e name:	Be happy :) 🦲 signal is awful -95dBm

WiFi password – jūsų WiFi tinklo slaptažodis;

**Device name** – papildomas laukelis, kur galite įvesti norimą valdiklio pavadinimą;

**Device** – identifikacinis jūsų valdiklio numeris. Užsirašykite šį kodą arba pasidarykite ekrano nuotrauką. Šis kodas bus reikalingas konfigūruojant jūsų elektrinę programinėje įrangoje.

6. Norėdami išsaugoti pakeitimus paspauskite "Save" mygtuką. Jeigu parametrai įvesti sėkmingai ir yra ryšys atsiras užrašas:



info@inionsoftware.com www.inionsoftware.com

solarone configuration window

inio



inion

## Programinės įrangos nustatymas

1. Prisijunkite prie inviewsun.com svetainės ir susikurkite naują vartotoją.

Login	Please register and login with one of your existing third party accounts.	<b>Sign up</b> If you are the lucky owner of one of our SolarOne devices, please sign up
Login	Google Facebook	and create your brand new account. Register Now!
Login Forgot password?	Twitter	

PASTABA: patikrinkite SPAM el. laiškų dėžutę, nes patvirtinimo laiškas gali būtų nukreiptas į ją.

2. Prisijunkite prie savo paskyros, kurioje dar nebus priskirtos jokios elektrinės.

inion	=					۲
O Home	English v					
2 Production	Plant					
③ Charts	Summary Data					
O Production Compare			0.%	1	Current PV system status	
O PV System Status			- /4		Good	
[] Info					Last data received on:	
🖑 invertors 😐						
	1		-	. ÷.	CO2 avoided	
	-(3)-		4		loading kg	
				12202	Total:loading T	
		200		120 1	Location temperature:	
		R.			Humidityloading %	
					Wind_loading m/s	
		To	day Weather Forecast		Tomorrow	
					loading °C	
					highest Huminity: Joardinn %	

### 3. Pridėkite naują elektrinę paspausdami "Pridėti įrenginį"



inion

4. Įrašykite valdiklio identifikacinį numerį, kuri užsirašėte ar pasidarėte ekrano nuotrauką.

	XXXXX-XXXXX or XXXXXXXXXXXXXXXX	
1	Atšaukti	Aktyvuoti koda

5. Pasirinkite inverterį ir kitą elektrinės įrangą.

	51115			Alsaukti
	Greitis:	Lygiškumas:	Stop bitų:	Duomenų bitų:
S nustatymai:	9600 🗸	• ~	1 ~	8 ~
Įrenginio t	tipas Pa	sirinkite gamintoją		
1 Inverter	is V	asirinkite 🗸 🗸		
	ł	ABB		
Grįžti		DIEHL	inį +	Next
	F	ronius		
	H	luawei		
	1	MEON		
	ł	ACO		
	F	Peacefair		

Jeigu inverteris prie valdiklio prijungtas per Ethernet sąsają, tuomet įveskite inverterio IP adresą Jeigu inverteris prijungtas per RS-485 sąsają, tuomet įveskite jo adresą ir peržiūrėkite RS-485 komunikacijos nustatymus viršuje. Jie turi sutapti su inverteryje įvestais nustatymais.

inio

								2 žings	nis								Atšaukti
2 žir	ngsnis						Atšaukti		Greitis:		Lygiškumas:		Stop bitu	e	D	uomenų biti	F
Iren	nginio tipas		Pasirinkite gamintoją	Irenginio modelis	Irenginio ID 🕐	IP adresas	Prievadas	RS nustatymai:	9600	~	•	~	1	~		8	~
t Inv	verteris	×	Fronius	Fronius Symo 10.0-3.	1	192.168.0.10	502	Irenginio ti	pas	Pasirinkite gami	intoja (reng	inio modelis	ļre	enginio ID 🕐	Naudo	jant konfigü	acijas
								1 Inverteris		Fronius	Fro	nius Symo 10.0-	-3-  ~ ] :	1	RS n	ustatymai	
Grj2	2ti			Pridėti įrenginį +			Next										
								Grjžti			F	ridėti įrenginį -	÷				Next

6. Atnaujinkite savo elektrinės buvimo vietą žemėlapyje, o taip pat įrašykite norimą pavadinimą.

3 žingsnis	O Existing Plant 🧕	New Plant	Atšaukti
Jėgainės pavadinimas	Platuma	Aukštuma	
38b2582of54o	54.6700416	25.2607288	
Grįžti Gal	ite paspausti ant žemėlapio ir pasin (Stumdyti ir priartinti že	inkti elektrinės lokaciją mėlapį)	Next
Iniolitik	Statybininkų gatve	e Haugaduko gatue S	attinių gauv
			Kauno gatvė V. š
Josefulas		Kauno gatvė	Punsko gatvé
istion Sios Vilties gatve	duvogavie ege	gatué	Algindo gate celezintetio gatue
Statute gomme	Nouse I	Tamatan	pelesos gatvé

PASTABA: leiskite naršyklei naudoti jūsų lokacijos duomenis, kad atsirastų žemėlapis ekrane.

#### 7. Patikrinkite ryšį su inverteriu

Device is online	e!	Connection	ABdukt
		Connection: Good	
Active assets: o of 1	Id	Data get cycles	Data received
Inverter Fronius #1001	1	0	No Data
	Wait for at least 5 min. in o	case of no data.	

Kai bus užmezgamas ryšys su valdikliu, užsidegs žemiau parodytas užrašas ir ryšio kokybės simbolis.

Device is online! Check Connection
------------------------------------

Connection: Good

inion

Kai valdiklis sėkmingai prisijungs prie inverterio ar kitos įrangos, užsidegs žalias fonas ir bus parašomas gautų duomenų laikas ir data.

Active assets: 3 of 3	Id	Data get cycles	Data received
Inverter Sungrow #1 (40kW)	1	2	2021-03-25 11:48:29
Inverter Sungrow #2 (40kW)	2	3	2021-03-25 11:48:30
Inverter Sungrow #3 (33kW)	3	2	2021-03-25 11:48:27

Jeigu visa įranga sėkmingai komunikuoja, užbaikite elektrinės prijungimą paspausdami "Užbaigti" mygtuką.

inion

### 7. Pradėkite stebėti savo elektrinę!



inior

## Inverterių nustatymai

### Fronius Symo

Prijunkite komunikacinius laidus prie inverterio komunikacinės plokštės D- ir D+ gnybtų.



PASTABA: (10) perjungiklis turi būti nustatytas į "Slave" poziciją.

Komunikacinė plokštė prie valdiklio turi būti prijungiama dviem laidais:



Patikrinkite inverterio komunikacinius nustatymus, jie turi sutapti su nustatytais programinėje įrangoje.

Baud rate: 9600 kbps

Parity: none

Stop bits: 1

Data bits: 8

Inverter number: 1



### Huawei SUN2000

Prijunkite komunikacinius laidus prie inverterio komunikacinės plokštės 485A1 ir 485B1 gnybtų.



No.	Label	Definition	Description
1	RSS+	EMERGENCY STOP switch signal	Can connect to the signal port on
2	RSS-	input	the emergency stop switch (NC).
3	EN+	Enable signal+	Can connect to the battery enable
4	EN-	Enable signal–	signal port and RS485 signal port.
5	485A2	RS485A, RS485 differential signal+	
6	485B2	RS485B, RS485 differential signal-	
7	485A1	RS485A, RS485 differential signal+	Can connect to the RS485 signal
8	485B1	RS485B, RS485 differential signal–	port on the energy meter.

inion

Komunikacinė plokštė prie valdiklio turi būti prijungiama dviem laidais:



Patikrinkite inverterio komunikacinius nustatymus, jie turi sutapti su nustatytais programinėje įrangoje.

Baud rate: 9600 kbps

Parity: none

Stop bits: 1

Data bits: 8

Inverter number: 1



### Sungrow SG5

Prijunkite komunikacinius laidus prie inverterio komunikacinės plokštės (5) naudojant RJ-45 jungtį. Prijunkite 3 ir 6 jungties laidus prie komunikacinio laido.





inio

table 5-2 Pin definitions of the RJ45 plug

RJ45 connector	Pin	Color	Description
TIA (FIA FOOA	3	White-orange	RS485- B
HA/EIA 566A	6	Orange	RS485+ A
	3	White-green	RS485- B
TIA/EIA 568B	6	Green	RS485+ A

Komunikacinė plokštė prie valdiklio turi būti prijungiama dviem laidais:



Patikrinkite inverterio komunikacinius nustatymus, jie turi sutapti su nustatytais programinėje įrangoje.

Baud rate: 9600 kbps

Parity: none

Stop bits: 1

Data bits: 8

Inverter number: 1

MORE	
A1909260001 S010KTL-M	
WLAN Configuration	>
Settings	>
🥝 Firmware Update	>
C Software Version	>
LOGOUT	
Home Chart M	